

FIN WDB2304741F024683
**Auftrags-Num-
mer**

Baureihe/muster 230.474
Kennzeichen

Istwertauswahl

Nr.	Name	Wert
1	Aktuell erkannter Variodachendschalter_1: Drehfalle betätigt Auf (DC_Akt_Variodachendschalter_Variodach_Auf)	ja
2	Aktuell erkannter Variodachendschalter_1: Drehfalle betätigt Zu über CAN von DBE (DC_Akt_Variodachendschalter_Variodach_Zu)	nein
3	Aktuell erkannter Variodachendschalter_1: alle Scheiben unten (DC_Akt_Variodachendschalter_Alle_Scheiben_Unten)	nein
4	Aktuell erkannter Variodachendschalter_1: Überrollbügel oben (DC_Akt_Variodachendschalter_Ueberrollbuegel_Oben)	nein
5	Aktuell erkannter Variodachendschalter_1: Überrollbügel unten (DC_Akt_Variodachendschalter_Ueberrollbuegel_Unten)	ja
6	Aktuell erkannter Variodachendschalter_2: Beladehilfe oben (DC_Akt_Variodachendschalter_Beladehilfe_Oben)	nein
7	Aktuell erkannter Variodachendschalter_2: Beladehilfsfunktion unten (DC_Akt_Variodachendschalter_Beladehilfe_Unten)	ja
8	Aktuell erkannter Variodachendschalter_2: Drehfalle geschlossen (DC_Akt_Variodachendschalter_Drehfalle)	ja
9	Aktuell erkannter Variodachendschalter_2: Heckdeckel auf (DC_Akt_Variodachendschalter_Heckdeckel_Auf)	nein
10	Aktuell erkannter Variodachendschalter_2: Hutablageseitenklappen ausgefahren (DC_Akt_Variodachendschalter_Hutablageseitenklappen_Ausgefahren)	ja
11	Aktuell erkannter Variodachendschalter_2: Hutablageseitenklappen eingefahren (DC_Akt_Variodachendschalter_Hutablageseitenklappen_Eingefahren)	nein
12	Aktuell erkannter Variodachendschalter_2: Kofferraumabtrennung zu von ZVP über CAN (DC_Akt_Variodachendschalter_Kofferraumabtrennung_Zu)	ja
13	Aktuell erkannter Variodachendschalter_2: Rohrrahmen auf (DC_Akt_Variodachendschalter_Rohrrahmen_Auf)	nein
14	Aktuell erkannter Variodachendschalter_2: Rohrrahmen zu & verriegelt (DC_Akt_Variodachendschalter_Rohrrahmen_Zu_Verriegelt)	ja
15	Aktuell erkannter Variodachendschalter_2: Sperrklinke Heckdeckelschloss geöffnet (DC_Akt_Variodachendschalter_Sperrklinke_Heckdeckelschloss)	nein

Dateiname: F:\Programme\DAS\bin\..\trees\pkw\flexecu\flexiw.s

Zellkoordinaten: 3 , 2