

**FIN** WDB2304741F024683  
**Auftrags-Num-  
 mer**

**Baureihe/muster** 230.474  
**Kennzeichen**

## Istwertauswahl

| Nr. | Name                                                                                                                                                | Wert     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 16  | Aktuell erkannter Variodachendschalter_2: Verdeck verriegelt (DC_Akt_Variodachendschalter_Variodach_Verriegelt)                                     | ja       |
| 17  | Aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit (DC_Fahrzeuggeschwindigkeit)                                                                                       | 0 km/h   |
| 18  | Auslesen: Status Endschalter (DT_Endschalter_Status)                                                                                                | 001F5D03 |
| 19  | Bedienschalterinformation Überrollbügel: Bedienschalter absenken (DC_Ueberrollbuegel_Bedienschalter_Absenken)                                       | nein     |
| 20  | Bedienschalterinformation Überrollbügel: Bedienschalter anheben (DC_Ueberrollbuegel_Bedienschalter_Anheben)                                         | nein     |
| 21  | Beladehilfe: Bedienschalter betätigt (DC_Beladehilfe_Bedienschalter_Anheben)                                                                        | nein     |
| 22  | Beladehilfe: Hydraulikaggregat in Ordnung (DC_Beladehilfe_Hydraulikaggregat_IO)                                                                     | ja       |
| 23  | Beladehilfe: Kofferraumdeckel und Drehfalle offen (DC_Beladehilfe_Kofferraumdeckel_Drehfalle_Abtrennung_IO)                                         | ja       |
| 24  | Beladehilfe: Spannung in Ordnung (DC_Beladehilfe_Spannung_IO)                                                                                       | ja       |
| 25  | Beladehilfe: V-Signal bei KI15 unter Schwellwert (DC_Beladehilfe_V_Signal_Unter_Schwellwert)                                                        | ja       |
| 26  | Beladehilfe: Variodach in verriegelter Endlage geöffnet und Heckdeckelschloss geöffnet (DC_Beladehilfe_Variodach_In_Verriegelter_Endlage_Geoeffnet) | nein     |
| 27  | Beladehilfe: Variodachschalter nicht betätigt (DC_Beladehilfe_Variodachschalter_Nicht_Betaetigt)                                                    | ja       |
| 28  | Beladehilfe: kein Überrollbügel aktiv (DC_Beladehilfe_Keine_Ueberrollbuegelausloesung)                                                              | ja       |
| 29  | Beladehilfe: keine IO-Kommandierung aktiv (DC_Beladehilfe_keine_IO_Kommandierung)                                                                   | ja       |
| 30  | Dokumentationsdaten: Herstellungsjahr (DT_Dokumentationsdaten_Herstellungsjahr)                                                                     | 2        |

**Dateiname:** F:\Programme\DAS\bin\..\trees\pkw\flexecu\flexiw.s

**Zellkoordinaten:** 3 , 2