

48°07'23"N 11°27'03"E

WebUpdater

*Software zur Online-Aktualisierung der
Firmware/Gerätesoftware eines Garmin GPS-Empfängers*

Installation und Bedienung

Was ist der WebUpdater?

Die Aktualisierung der Firmware eines Garmin GPS-Empfängers kann einfach mit dem WebUpdater online durchgeführt werden. Es wird automatisch die aktuellste Version der Firmware für einen kompatiblen Garmin GPS-Empfänger ermittelt und installiert.

Dazu wird der Garmin GPS-Empfänger per Kabel mit einem internetfähigen PC verbunden und der WebUpdater gestartet. Nach der Bestätigung, dass ein Update durchgeführt werden soll, lädt der WebUpdater dieses selbstständig und installiert es auf dem Gerät. Dabei wird immer vorab auch die Version des WebUpdaters selbst überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

Der WebUpdater kann kostenlos von der Internetseite <http://www8.garmin.com/products/webupdater/> heruntergeladen werden.

Welche Geräte-Firmware kann nicht mit dem WebUpdater aktualisiert werden?

Die Firmware folgender Geräte kann nicht mit dem WebUpdater aktualisiert werden:

- Palm and Pocket PC
- Fest eingebaute Marineprodukte
- Marinekarten-Plotter
- Fishfinder
- Geräte, für die eine Weiterentwicklung der Firmware eingestellt wurde

Hinweis: Führen Sie bei den oben genannten Produkten eine manuelle Firmwareaktualisierung durch. Die jeweils aktuellste Version der Firmware für diese Garmin Geräte finden Sie unter <http://www8.garmin.com/support/download.jsp>

Download des WebUpdaters

Öffnen Sie folgenden Link im Internet:

<http://www.garmin.de/update/firmware/index.php> oder navigieren Sie auf der Webseite <http://www.garmin.de> auf „Updates“ und dann „Firmware“. Klicken Sie dann auf den Link „WebUpdater“ (farblich markiert).




Abbildung 1: Firmware-Updateseite auf <http://www.garmin.de/>

Sie gelangen nun auf die englischsprachige Seite www.Garmin.com. Klicken Sie auf den Link „download the latest version of WebUpdater software“ (farblich markiert).



Abbildung 2: Firmware-Updateseite auf <http://www.Garmin.com>

Wählen Sie nun die Version des WebUpdaters, die Ihrem Betriebssystem entspricht. Klicken Sie dazu auf den Link in der entsprechenden Zeile „download“ (farblich markiert).



Abbildung 3: Updates & Downloads auf <http://www.Garmin.com>

Zur Fortsetzung des Downloads müssen Sie der englischsprachigen Lizenzvereinbarung der Software zustimmen. Klicken Sie dazu auf den Link in der entsprechenden Zeile „download“ (farblich markiert), nachdem Sie den Text durchgelesen haben.




Abbildung 4: Softwarelizenzbestimmungen

Klicken Sie zum entgeltigen Download auf den Link „Download“ (farblich markiert).



Abbildung 5: Download der Software

Führen Sie die Installationsdatei direkt aus oder speichern Sie die Datei auf Ihrer Festplatte, um sie dann von dort durch einen Doppelklick auszuführen.

Installation des WebUpdaters

Zur Fortsetzung der Installation müssen Sie der Lizenzvereinbarung der Software zustimmen. Lesen Sie sich diese aufmerksam durch.

Setzen Sie zum Akzeptieren der Lizenzvereinbarung das Häkchen vor „*Ich akzeptiere die Softwarelizenzvereinbarung*“ und bestätigen anschließend durch Anklicken der Schaltfläche „*Weiter*“.



Abbildung 6: Lizenzvereinbarung der Software

Schließen Sie dann die Installation des WebUpdaters durch Anklicken der Schaltfläche „Fertig“ ab.



Abbildung 7: Setup abschliessen

Aktualisierung des WebUpdaters

Verbinden Sie vor dem Ausführen des WebUpdaters den Garmin GPS-Empfänger per Kabel mit dem PC und schalten das Gerät ein. Nach dem

Programmstart über Start - Programme - Garmin - WebUpdater klicken Sie auf „Weiter“, um online nach verfügbaren Updates für den WebUpdater zu suchen.




Abbildung 8: Updates suchen

Falls ein Programmupdate verfügbar ist, bestätigen Sie zur Aktualisierung die folgende Abfrage mit „Ja“.




Abbildung 9: Software-Update für WebUpdater

Nach der Aktualisierung des WebUpdaters schließen Sie durch Anklicken der Schaltfläche „Fertig“ das Setup ab.



Abbildung 10: Setup für WebUpdater abschliessen

Aktualisierung der Gerätesoftware

Starten Sie nach der Aktualisierung den WebUpdater über Start - Programme - Garmin - WebUpdater erneut und klicken auf „Weiter“.




Abbildung 11: Updates suchen

Wählen Sie nun das Gerät, für das Sie nach Updates suchen möchten. Wenn das Gerät nicht in der Liste erscheint, überprüfen Sie die Verbindung zwischen angeschaltetem GPS-Empfänger und PC. Möglicherweise müssen Sie bei einigen Handgeräten die Schnittstellenoption des Gerätes auf „Garmin“ oder „Host“ einstellen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Gerät suchen“.

Klicken Sie auf „Weiter“, um nach Updates zu suchen, die für das ausgewählte Gerät verfügbar sind.




Abbildung 12: Geräteauswahl

Falls ein Update gefunden wurde, klicken Sie auf „Weiter“, um die Software-Versionshinweise zu lesen.




Abbildung 13: Update der Gerätesoftware ist verfügbar

Nehmen Sie die angezeigten Versionshinweise zur Kenntnis und klicken Sie auf „Weiter“, um das Software-Änderungsprotokoll zu lesen.




Abbildung 14: Anzeige der Software-Versionshinweise

Ihnen wird nun das Software-Änderungsprotokoll angezeigt. Hier erhalten Sie Informationen darüber, welche Änderungen in der neuen Gerätesoftware durchgeführt wurden. Klicken Sie auf „Weiter“, um die Lizenzvereinbarung zu lesen.




Abbildung 15: Anzeige des Software-Änderungsprotokolls

Um das Update herunterzuladen, müssen Sie der angezeigten Software-Lizenzvereinbarung zustimmen. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

Hinweis: Trennen Sie die Verbindung zum Gerät während des Updatevorgangs nicht. Nach dem Start des Updates kann der Vorgang nicht abgebrochen werden.




Abbildung 16: Anzeige der Software-Lizenzvereinbarung

Anschließend werden nacheinander der Download der Software und die Aktualisierung mit einem Fortschrittsbalken dokumentiert.




Abbildung 17: Download der Software




Abbildung 18: Aktualisierung

Im folgenden Fenster wird die Aktualisierung der Gerätesoftware bestätigt. Unter Umständen sind zusätzliche Updates für das Gerät verfügbar. Klicken Sie zur Suche auf „Weiter“.



Abbildung 19: Abschluß der Aktualisierung

Aktivieren Sie die zusätzlichen Updates, die Sie installieren möchten, indem Sie ein Häkchen davor setzen und klicken Sie auf „Weiter“.




Abbildung 20: zusätzliche Updates auswählen

Um das Update herunterzuladen, müssen Sie der angezeigten Software-Lizenzvereinbarung zustimmen. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.



Abbildung 21: Anzeige der Software-Lizenzvereinbarung

Im folgenden Fenster wird die Aktualisierung der Gerätesoftware bestätigt. Klicken Sie dann auf „Fertig stellen“, um den Vorgang zu beenden.



Abbildung 22: Updatevorgang beenden

Hilfe/FAQ:

Falls in der Funktion der aktualisierten Gerätesoftware an Ihrem GPS-Empfänger Probleme auftreten, kann es notwendig sein, das Update erneut durchzuführen. Starten Sie hierzu WebUpdater erneut und wählen Sie die Option „Dieselbe Version erneut installieren“.




Abbildung 23: Dieselbe Version erneut installieren

Unser Online Service steht Ihnen unter <http://www.garmin.de/support> rund um die Uhr bei allen Fragen schnell und unkompliziert zur Verfügung. In der Hilfe/FAQ finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen. Über das Kontaktformular erreichen Sie unseren Customer Service einfach, schnell und kostenlos.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich URLs und anderer Verweise auf Internetwebseiten, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das vollständige Risiko der Nutzung oder der Ergebnisse der Nutzung dieses Dokuments liegt beim Benutzer.

Die Genehmigung zum Verwenden, Kopieren und Vertreiben dieser Dokumentation ohne Gebühr wird hiermit erteilt, sofern der untenstehende Urheberrechtshinweis und dieser Genehmigungsvermerk in allen Kopien wiedergegeben wird. Das Ändern des Dokuments ist nicht erlaubt. Das gilt sowohl für den Inhalt als auch für das Dateiformat. Das Dokument muß stets in der vorliegenden Form und vollständig kopiert weitergegeben oder anderweitig veröffentlicht werden - das Kopieren, Weitergeben oder Veröffentlichen von Teilen des Dokuments ist nicht erlaubt.

© 2007 Garmin Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.