

FIN
Auftrags-Num-
mer

Baureihe/muster 230.474
Kennzeichen

Istwertauswahl

Nr.	Name	Wert
46	FH Status links Anforderungen/Ansteuerinfo/Rückleseinfo: Releais Ansteuerleitung tief	nein
47	FH Status links Anforderungen/Ansteuerinfo/Rückleseinfo: Spannungswert Hallversorgung	11.247999 V
48	FH Status links Anforderungen/Ansteuerinfo/Rückleseinfo: Variodachbetrieb FH-Sperrung aktiv	nein
49	FH Status links Anforderungen/Ansteuerinfo/Rückleseinfo: Variodachbetrieb hoch gefordert	nein
50	FH Status links Anforderungen/Ansteuerinfo/Rückleseinfo: Variodachbetrieb tief gefordert	nein
51	FH Status links: Aktuelle Fensterheberposition	408
52	FH Status links: Aktueller Motorstrom	0.000000 A
53	FH Status links: Block erreicht	ja
54	FH Status links: FH ist oben	nein
55	FH Status links: FH ist unten	ja
56	FH Status links: Hallsignal fehlerhaft	nein
57	FH Status links: Hallversorgung i.O.	ja
58	FH Status links: Hochlauf	nein
59	FH Status links: Kurzhubposition erreicht	ja
60	FH Status links: Tieflauf	nein

Dateiname: F:\Programme\DAS\bin\..\trees\pkw\flexecu\flexiw.s

Zellkoordinaten: 3 , 2